

### AIDA Imaging クイックガイド

## 無線でカメラ映像を PC で見る



#### お問合せ

株式会社アルゴ 営業部 販売・技術サポート G 産業機器チーム 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 2-4 新大阪第5ドイビル 7F Tel: 06-6151-9283

Email: argo@argocorp.com

# バージョン: 1.0更新日: 2024 年 10月 29日



#### Step 1: Wi-Fi ルータとカメラを接続

- ① Wi-Fi ルータとカメラを LAN ケーブルで接続し、カメラの電源を入れます。
- ② Windows PC を Wi-Fi または LAN ケーブルを使って Wi-Fi ルータに接続します。



#### Step 2:カメラの IP アドレス設定

下記リンクから IP アドレス設定ツール「AIDA Engineering Tool」をダウンロードして 「AIDA SearchTool」を実行し、下図の赤枠のとおりカメラの IP アドレスを設定してください。

IPア	ドレス設定	ツール: <u>All</u>	DA Engine	ering Tool 2	2.13.24
Dev 192	rices 2.168.8.105 - Sear	√1.0.1€ ch	- ×		
IP IP		Туре	Setting		
	192.168.8.111 UHD-NDI3-300		0	1	
		Assign	Manual		
		IP Address	192.168.8.11	1	
		Subnet Mask	255.255.255.		
		Gateway	192.168.1.1		
Upgrade nport Profil		Preferred DNS	192.168.0.1		
		Physical Address	de:88:04:01:43:62 UHD-NDI3-300 2acb9f2a29e6		
		Device Name			
		Serial Number			
		Device Firmware	V395		
		Account			
		Password			
		onfirm Change	Reset	ienerate Profil	
		1AC Generatio	Factory Reset	Close Page	



#### Step 3: ブラウザでカメラにログイン

- ① 設定した IP アドレスをブラウザに入力し、カメラの管理画面にアクセスします。
- ② 管理画面が表示されたら、初期ユーザーネームと初期パスワードを下記のとおり入力して、[Login]をクリックします。



③ 正常にログインされた場合、カメラの映像が表示されます。





#### Step 4: VLC メディアプレイヤーを PC にインストール

下記リンクから VLC メディアプレイヤーをインストールします。

VLC メディアプレイヤー ダウンロードページ

#### Step 5: VLC メディアプレイヤーでネットワークストリームを開く

- ① VLC メディアプレイヤーを開き、「メディア > ネットワークストリーム」を選択します。
- RTSP のネットワーク URL を入力し(※)、[再生] ボタンをクリックするとカメラの映像をみることができます。

🛓 VLCメディアプレイヤー	-		🛓 メディアを開く – 🗆 🗙
ドライア(M) 再生(L) オーディオ(A) フィルを聴く(F) 渡数のファイルを聴く(G) フォルターを聴く(F) ディスクを聴く(F) デットワークストリームを聴く(N) キャリフークストリームを聴く(L) フリンプボートがらしいを聴く(L) プリンプボートがらしいを聴く(L) ガリンプボートがらしいを聴く(L) ガリンプボートがらしいを聴く(L) ガリンプボートがらしいを聴く(L) ガリンプボートがらしいを聴く(L) ガリンプボートがらしいを聴く(L) ガリンプボートがらしいを聴く(L) ガリンプボートがらしいを聴く(L) ガリンプボートがらしいを聴く(L) ガリンプボートがらしいを聴く(L) オリアクロンズングング(R)	ビデオ (V) 学帯 (T) ツール (S) 表示 (I) ヘルプ (H) Crd + O Crd + Shift+ O Crd + F Crd + F Crd + F Crd + F Crd + V Crd + V		ファイル (E) ● ディスク (D)  ジャパワーク (M)  ぼ キャプチ (+) ネットワーケプロトコル スットワーカ (E) あ 1 カ1 アイゲオ (+) マ オットワーカ (E) あ 1 カ1 アイゲオ (+) マ オットワーク (M) マ オット オット オット オットコーク オット  オット
ブレイリストファイルの保存     、、、、、       変換/保存(R)     、       マトリーム(S)     ・       ブレイリストの最後で終了     ・       昼     終了(Q)	①ネットワークストリー を開く	Д	②ネットワーク URL を入力
			□ 詳細設定オプションの表示 (M) 再生(D) ▼ キャンセル (Q)

(※) ネットワーク URL は、以下の「RTSP Address」の欄をコピー&ペーストしてください。

2° @ 🗖 🗅 ADA	× +			- 0 ×
← C Q ▲ ₹₹3974@	護なし   192.168.8.111/preview.html		<sup>6</sup> A & 5 Q	公 印 住 庙 多 … 🤇
Currently connnected	Greetings!			
Preview Expo	ings Audio Settings	·21 -		
video Encode Settings				UHD-NDI3-300
Stree	am Main	Sub		Video Encode Settings
Enat	ole 🧰	•		NDI <sup>®</sup> / Stream Settings
Enco	le MP	~ H.264	■ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	IP / Ethernet Settings
RTSI	Address rtsp://192.168.8.111:554	/stream/main rtsp://192.168.8.111:554/stream/	sub	Firmware Upgrades
Resc	lution 1920X1080P@60Hz	~ 640X360P@60Hz	-	General Settinas
Bitra (512	.te(kbps) 8192	1024		Concrete Sections
Bitra	te Control CBR	~ CBR	×	Factory Settings
1 Fra (1-1:	me Interval 60 20)	30		Need more help?
	Confirm Save Profile Load Prof	ie I		AIDA
				IMAGING Visually Inspired



カメラのライブ映像

