

AIDA Imaging クイックガイド

無線でカメラ映像を

スマートフォンで見る



お問合せ

株式会社アルゴ 営業部 販売・技術サポート G 産業機器チーム 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 2-4 新大阪第5ドイビル 7F Tel: 06-6151-9283

Email: argo@argocorp.com

バージョン: 1.0更新日: 2024 年 10月 29日



Step 1: Wi-Fi ルータとカメラを接続

- ① Wi-Fi ルータとカメラを LAN ケーブルで接続し、カメラの電源を入れます。
- ② Windows PC を Wi-Fi または LAN ケーブルを使って Wi-Fi ルータに接続します。



Step 2:カメラの IP アドレス設定

下記リンクから IP アドレス設定ツール「AIDA Engineering Tool」をダウンロードして 「AIDA SearchTool」を実行し、下図の赤枠のとおりカメラの IP アドレスを設定してください。

IP アドレス設定ツール: AIDA Engineering Tool 2.13.24

Devices 192.168.10.14 🔽	Searc	√1.0.1€ h	-	×				
IP IP		Туре	Setting					
192.168.10.3	188	AIDA HD-NDI-X20	¢					
			Assigr	า	Manual		~	
			IP Address	s	192.168.10.1	.88		
			Subnet Masl	k	255.255.255.	0		
			Gateway	y	192.168.10.1	.0		
			Preferred DNS	s	192.168.11.1			
Upgrade	e Physic				de:88:04:00:	56:08		
nport Profil			Device Name	e	AIDA HD-NDI-X20			
			Serial Numbe	r	3efd6982b9f	1		
			Device Firmware	e '	V1202			
			Accoun	t				
			Password	t				
			onfirm Change		Reset	ienerate P	rofil	
			1AC Generatio	Fa	ctory Reset	Close Pa	ge	



Step 3: ブラウザでカメラにログイン

- ① 設定した IP アドレスをブラウザに入力し、カメラの管理画面にアクセスします。
- ② 管理画面が表示されたら、初期ユーザーネームと初期パスワードを下記のとおり入力して、[Login]をクリックします。

初期ユーザーネーム: admin 初期パスワード: admin



③ 正常にログインされた場合、カメラの映像が表示されます。





Step 4: スマートフォンに VLC メディアプレイヤーをインストール

下記から VLC メディアプレイヤーをダウンロードしてインストールします。



Step 5: VLC メディアプレイヤーでネットワークストリームを開く

- ① VLC メディアプレイヤーを開き、[ネットワークストリームを開く] を選択します。
- RTSPのネットワークURLを入力し(※)、[ネットワークストリームを開く]をクリックします。



(※) ネットワーク URL は、【Step2】の PC 経由で設定した IP アドレスを以下の「xxx.xxx.xxx」の 部分に当てはめて、入力してください。

rtsp://xxx.xxx.xxx:554/stream/main



③ なお、RTSP のネットワーク URL は下図のように PC のブラウザ画面からも確認ができ ます。

🔹 🔞 🗖 🚹 AIDA		× +					-	o x	
← C @ ▲ セキュリ	ティ保護なし 19	2.168.10.188/preview.html		2 at Q A	☆ O	æ	~	🧳	
Currently connnected to : HD-NDI-X20 - 192.168.10.188					Greetings!				
Preview Focus	Exposure	White-Balance Image Effect	ts / Image Settings / Video Settings	Audio Settings	_	O M	ŀ		
Video Encode Settings									
					HD-NDI-X20				
	Stream	Main	Sub			Video En	code Set	tings	
	Enable	•			薇	NDI [®] /St	ream Set	tings	
	Encode Mode	H.264 ~	H.264		Bion				
	Profile	MP ~	↓ ↓		\oplus	IP/Ethe	rnet Setti	ngs	
	RTSP Address	rtsp://192.168.10.188:554/stream/main	rtsp://192.168.10.188:554/stream/sub		Ğ	Firmwar	e Upgrad	es	
	Resolution	1920X1080P@30Hz ~	1280X720P@30Hz ~		0	Conoral	Cottinac		
	Bitrate(kbps) (1024-16384)	4096	2048		0°	General	settings		
	Bitrate Control	CBR ~	CBR ~		<i>th</i> ê	Factory	Settings		
	l Frame Interval (3-120)	30	30		100 101	Need mo	ore help?		
	Confirm	Save Profile Load Profile							
						IM	AGIN	G	
					Vi	sually I	nspire	d	