

ハードウェア クイックリファレンス

動作環境

信号ソース : VESA 標準解像度および、代表的な CEA タイミング出力の VGA、DVI/HDMI 信号

PC :

プロセッサ	Core i シリーズ以上推奨
RAM メモリ	OS が快適に動作する環境
接続インターフェース	USB3.0 インターフェース
空き HDD スペース	5MB 以上
OS	WindowsXP, Vista, 7, 8(8.1)、 Mac OS X 10.4 以上、Linux 32bit/64bit

内容物

- ・ DVI2USB 3.0 本体
- ・ USB3.0 ケーブル (A-B)
- ・ DVI - DVI ケーブル (Single Link DVI-D ケーブル)
- ・ DVI - VGA ケーブル (ミニ DSub15pin to DVI-A ケーブル)
- ・ DVI(オス) - HDMI(メス) 変換コネクタ (HDMI ケーブルは付属していません)



※インストールメディアは含まれません。ソフトウェアはインターネット上よりダウンロードしてください。詳しくは「ソフトウェア Epiphan Capture Tool ダウンロードガイド」をご参照ください。

接続



先にソフトウェアがインストールされていることを確認してください。ソフトウェアはウェブサイトよりダウンロードしてお使いください。詳しくはインストールガイドをご参照ください。※コンテンツ保護（HDCP）のかかっている信号はキャプチャできません。

各部



ステータス LED

赤点灯：デバイス起動時～ドライバとの通信が完了するまで点灯します。

赤点滅：デバイス起動不良。USB再接続でも復帰しない場合はお問い合わせください。

黄色、または白色点滅：キャプチャ動作時にフレーム取得に合わせて高速に明滅します。

・ USB3.0 接続の場合

青点滅：動作待機中

緑点滅：入力信号検知中

・ USB2.0 接続の場合

緑点滅：動作待機中

緑点灯：入力信号検知中